#### 学習内容

パソコンに FPGA の開発環境を構築します。インストールは以下の手順で行います。

- 1. Quartus Prime とは
- 2. Quartus Prime のダウンロード
- 3. Quartus Prime のインストール
- 4. USB ドライバのインストール

#### 1. Quartus Prime とは

Quartus Prime ※は Intel の FPGA 統合開発環境です。Quartus Prime Lite Edition は無償で提供されて います。回路図とテキスト形式によるデザイン入力, 統合された VHDL と Verilog HDL 合成, 配置配線, タイミング検証, プログラミングなどの機能を兼ね備えているので, アルテラ・デバイスの開発においてユー ザはデザイン設計から実機評価までを Quartus Prime 1 つで行うことができます。

※ Quartus Prime は Intel の商標です。

#### Quartus Prime の対応バージョン

Quartus Prime の最新版は 22.1 (2023.08 現在)ですが、本教材付属の DEO-Nano ボード に搭載された FPGA チップは Cyclone IV E のため、対応した Quartus Prime のバージョンは 19.1 が最新版になります。

本編テキストは Quartus Prime17.1 をもとに編集されたものですが、19.1 でもほぼ画面構成 は変わらないので引き続きお使いいただけます。 STEP



#### 2. Quartus Prime のダウンロード

WEB ブラウザで 以下の URL を開きます。 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/software/programmable/quartus-prime/download.html

2 画面右上の「サインインするアイコン」をクリックします。



3 Quartus Prime などをダウンロードするにはインテルのアカウントが必要です。

アカウントをお持ちでない場合は、「こちらでサインアップしてください」をクリックして、アカウント登録を済ませてください。アカウント登録後、再度 ● の URL にアクセスしサインインしてください。

Image: All All All All All All All All All Al					-		×
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\mathbb{C}$ $\textcircled{a}$ https://www.intel.co.jp/content,	/www/jp/ja/software/programma	ble/quartus-prime/download.html גַּ	ð II	(3   ∠≐	œ	۲	
intel 製品 サポート ソリューション 開発者	パートナー	▲ JAPAN (日本語)	Q,	ntel.com 検索			Â
サインインする							
ユーザー名 パスワード	インテルのアカウン してくださいアカウン	トを持っていませんか? <u>こちらでサインアップ</u> ントを作成するには					ł
サインインすると、インテルの <u>サービス規約</u> に同意したことになり ます。							
サインインする 🛛 ログイン情報を記憶							

サインインした後、ライト・エディションのダウンロードボタンをクリックします。



4

STEP

#### 5 「バージョンを選択」で、19.1 をクリックします。

ID	Date	Version				
773998	3/21/2023	22.1.1 🗸				
		22.1.2 (Latest)				
		22.1.1				
A newer version of this software is ava		22.1	functional and security updates. Customers should click here to update to the latest version			
		21.1.1	anetional and security apartes, costonies should click here to update to the latest version			
		21.1				
		20.1.1				
		20.1				
Users should upgrade to the latest version security updates. If you must use this vers contact our support team.		19.1				
		18.1	Prime Design Software The selected version does not include the latest functional and			
		18.0	the technical recommendations to help improve security. For critical support requests, please			
		17.1				
		17.0				
			22.4.4 is subirated a second form the code of the second formal devices in this relation are			

#### 6 画面下方のダウンロードボタンをクリックします。

Files Additional Software	Copyleft Licensed Source	
ing Caffe and (Davies and and	tin all all a	~
load .670-windows.tar	Size: 5.6 GB SHA1: d81296437b5212c8a26d694342a8af0fee6c094a	
	ion Software (Device support load .670-windows.tar 29 Ubuntu 18.04 LTS on Window	ion Software (Device support included) load Size: 5.6 GB SHA1: dB1296437b5212c8a26d694342a8af0fee6c094a sUbuntu 18.04 LTS on Windows Subsystem for Linux (WSL), which requires a manual installation.

ダウンロードされた tar 圧縮ファイルの解凍は、Windows のコマンドプロンプトから行なうこともできますが、 7zip などのフリーの圧縮解凍ソフトを使うと簡単です。

解凍後の「components」フォルダの中身は以下の構成となります。

へ 名前	更新日時	種類	サイズ
arria_lite-19.1.0.670.qdz	2019/09/23 15:20	QDZ ファイル	511,066 KB
cyclone10lp-19.1.0.670.qdz	2019/09/23 15:18	QDZ ファイル	272,065 KB
cyclone-19.1.0.670.qdz	2019/09/23 15:20	QDZ ファイル	477,140 KB
cyclonev-19.1.0.670.qdz	2019/09/23 15:18	QDZ ファイル	1,412,204 KB
max 10-19. 1.0. 670. qdz	2019/09/23 15:18	QDZ ファイル	340,745 KB
max-19.1.0.670.qdz	2019/09/23 15:18	QDZ ファイル	11,642 KB
ModelSimSetup-19.1.0.670-windows.exe	2019/09/24 3:12	アプリケーション	991,415 KB
鑬 QuartusHelpSetup-19.1.0.670-windows.exe	2019/09/24 2:55	アプリケーション	282,067 KB
🐝 QuartusLiteSetup-19.1.0.670-windows.exe	2019/09/24 3:42	アプリケーション	1,599,126 KB



• ×

× (intel)

×

K Back Next > Cancel

(intel)

#### 3. Quartus Prime のインストール



次のページへ

•

キットで学ぶ!シリーズ FPGA チャレンジャー 入門編 ALTERA Cyclone IV版

# step





#### Quartus Prime のアンインストール方法

Windows10の場合 設定>アプリ> Quartus Prime Lite Edition (Free) 19.1.0.670 を選択して、 アンインストールをクリックします。



#### 4. USB ドライバのインストール

1 パソコンと DEO-Nano ボードを付属の USB ケーブルで接続します。



2 POWER-LED が青く点灯すれば電源 ON です。

DEO-Nano ボードに初めて電源供給したときには、
LEDO ~ 7 が蛍明滅するデモプログラムが動作します。デモプログラムは jic で書き込まれています。
jic について詳しくはテキスト P.33

3 Windows のデバイスマネージャーを開きます。 右図のように「USB-Blaster」が認識されてい

ない「ほかのデバイス」として表示されます。

「USB-Blaster」を右クリックし、メニューから 「ドライバーソフトウェアの更新」を選択します。 POWER-LED





次のページへ

キットで学ぶ!シリーズ FPGA チャレンジャー 入門編 ALTERA Cyclone IV版

開発環境の構築 J (4)「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索しま ■ ドライバーの更新 - USB-Blaster す」をクリックします。 ドライバーの検索方法 → ドライバーソフトウェアの最新該を自動検索(5) このデバイス用の最新のドチバー・ソフトウエをコンピューターとインターネットから検索します。た てし、デバイスタインストール設定でこの構築を推動にするよう設定した場合は、検索は行われ ません。 → コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索(R) ドライバー ソフトウェアを有動で検索してインストールします。 キャンセル  $\mathbf{J}$ 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」の「参照」 ■ ドライバーの変新。LISB\_Blacter をクリックし, コンドュータートのドライバーを参照します。 C:\intelFPGA lite\19.1\quartus\drivers\usb-blaster 次の場所でドライバーを検索します ✓ 参照(R)... FPGA\_lite¥17.1¥quart を指定します。 ・ ジ サブフォルダーも検索する(j) 「サブフォルダーも検索する」にチェックをいれておき、「次へ」 → コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性がある利用可能なドライバーと、デバイスと同じカテゴリにあるすべて のドライバーが表示されます。 をクリックします。 次へ(<u>N)</u> キャンセル  $\mathbf{J}$  インストールが完了すると、左図のように表示されます。 ■ ドライバーの更新 - Altera USB-Blaster 「閉じる」をクリックします。 ドライバーが正常に更新されました このデバイス用のドライバーがインストールされました: Altera USB-Blaster 1000U  $\mathbf{J}$ 書 デバイスマネージャー × ▲ 5/f(2 23 - 2/-2/f /kU 毎年後 表示(2) へ 5/2(2) ● ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ ▲ × ● → ■ 2 - 27/2/2-72(25)f(7 > 7/-0/5-□ 7/0/5-□ 7/0/5-○ 7/ ⑦ USB ドライバが正しくインストールされたか確認しておきま しょう。 Windows のデバイスマネージャーで、 左図のように「ユニ 🖗 Altera USB-Blaster ble Host Controller - 1.0 (Microsoft) USB Composite Device バーサル シリアル バス コントローラー」内に「Altera USB-USB Composite Device USB ルート ハブ (USB 3.0) Blaster」が認識されていればインストール成功です。 > 🖻 印刷キュー > 🎥 記憶域コントローラー

STEP



#### USB ドライバのインストールに失敗する場合

Windows10では、USBドライバのイントール中に、右図のようなメッセージが出て、USBドライバがインストールできない場合があります。

Windows10のセキュリティが強化されたため、デジタル署名 情報がない、もしくは有効期限が切れた USB ドライバはエラー になってしまうことが原因です。

		×
÷	■ ドライバーの更新 - USB-Blaster	
	デバイスのドライバーをインストール中に問題が発生しました	
	デバイス用のドライバーが見つかりましたが、ドライバーのインストール時にエラーが発生しました。	
	Altera USS-8laster	
	ストアヘドライバーを追加する際に開題が発生しました。	
	デバイスの制造光がかっている場合は、その Web サイトのサポート セクシェンでドライバーを検索してくだき し、	
	回るご覧	
-		_

2 インテル社からドライバの修正パッチが公開されており、以下リンクからダウンロードできます。 <u>quartus-0.0-0.02i-windows.exe</u>

3 ダウンロードしたパッチファイルをダブルクリックして起動します。



4 「Next」をクリックします。

🕥 Installing Quartus Prin	e Pro Edition 0.0.0-Patch-0.02i	-		×
	Setup - Quartus Prime Pro Edition 0.0.0-Patch-0.02i			
Intel	Welcome to the Quartus Prime Pro Edition 0.0.0-Patch-0.02i Setu	p Wizard.		
	< Back	rest >	Can	cel

6 「I accept the agreement」にチェックを入れて「Next」 をクリックします。



**STEP** 

インストール先は、「Specify installation to update」
を選択し、C:\intelFPGA\_lite\19.1を指定後、
「Next」をクリックします。



「Finish」をクリックしてダイアログを閉じればインストール完了です。 前ページの「4. USB ドライバのインストール」を再度お 試しください。

